

# Wartungsplan S04 (V3.0)



| VOM OFFIZIELLEN KUNDENDIENST AUSZUFÜLLENDE ANGABEN |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Name des Kunden:                                   |         |
| Nanocar-Farbe:                                     |         |
| Kennzeichen:                                       |         |
| VIN:                                               | UCY504B |
| Arbeitsauftrag:                                    |         |
| Kilometer:                                         | 9       |
| Eingangsdatum:                                     |         |
| Ausgangsdatum:                                     | 2026    |

| WARTUNGSREGELMÄSSIGKEIT |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1500 km                 | 3 Monate (der jeweils zuerst eintretende Fall)                                          |
| 5000 km                 | FÜHREN SIE MINDESTENS EINEN KUNDENDIENST PRO                                            |
| 10.000 km               | JAHRAUS                                                                                 |
| 15.000 km               | (sofern Sie nicht die Mindestkilometerleistung für den nächsten Kundendienst erreichen) |
| 20.000 km               | Setzen Sie das Kundendienstintervall alle 5000 km fort                                  |

| OK                                  | PRÜFPUNKT                                                                                                 | ANMERKUNGEN                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | START                                                                                                     |                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Lesen Sie den OBD-Fehlerspeicher (über das OBD-Gerät oder die Sdiagnostics-Software): Beseitigen Sie alle |                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Prüfen Sie auf SW-Updates (in der Sdiagnostics-Software).                                                 |                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Prüfen Sie die Werkstatt-Maßnahmen, z.B. Rückrufkampagnen (in e-Rundschreiben auf der Plattform).         | Nicht in die geschätzte Wartungszeit eingeschlossen. |
| <input type="checkbox"/>            | BATTERY PACK (BP)                                                                                         |                                                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Führen Sie auch die Batteriewartung durch, halten Sie sich an die entsprechende Wartungstabelle.          |                                                      |

| ELEKTRONIK                          |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | BELEUCHTUNG                                                                                                                                                                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Prüfen Sie die VORDERE und HINTERE Beleuchtung. Stellen Sie gegebenenfalls die Neigung des Scheinwerfers ein.<br>(Denken Sie daran, den Reifendruck zu messen bevor Sie Einstellungen vornehmen.) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Prüfen Sie die Blinker-Funktion: LINKS, RECHTS und Warnblinkanlage.                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/>            | MOTOR-STEUERGERÄT (MCU)                                                                                                                                                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Prüfen Sie (Sichtprüfung) das Relais der Radschwinge und die Stromkabel.                                                                                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Prüfen Sie (Sichtprüfung) den Stecker des Steuergeräts (Multipin).                                                                                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Prüfen Sie (Sichtprüfung) den Stecker des Motorsignals.                                                                                                                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Stellen Sie sicher, dass die Geschwindigkeiten auf dem Display, je nach Fahrmodus, so sind wie                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/>            | BATTERY PACK-GEHÄUSE                                                                                                                                                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Prüfen Sie, ob die Batterien korrekt am Fahrzeug befestigt sind (Kabelform + Lasche). Schmieren Sie das                                                                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Prüfen Sie, ob die Batterien korrekt am Fahrzeug befestigt sind (Hauptgestell Verriegelungssystem).                                                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Prüfen Sie, ob die Batterien korrekt vom Fahrzeug gelöst sind.                                                                                                                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Prüfen Sie, ob die Batterieführungen fest angezogen sind: 8 Nm                                                                                                                                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Prüfen Sie den Zustand der Sockellager an der Batterie-Position.                                                                                                                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Prüfen Sie den Zustand des Multikontakts an beiden Batteriegestellen (keine Korrosion und                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Prüfen Sie auf korrekte Funktion des Batterie-Diebstahlschutzzyllinders (BP Key Lock, falls verfügbar). Schmieren                                                                                 |

Stellen Sie das Fahrzeug 1 m von einer Wand entfernt ab. Der Scheinwerferstrahl muss direkt unterhalb der Linie in 60 cm Höhe der Wand auftreffen.

(Die geschätzte Zeit für den kompletten Kundendienst am Fahrzeug beträgt 2 Stunden und für jede Batterie 15 min)